

Übung: Switching

<u>Aufgabe 1: Hierarchisches Netz</u>

Gegeben sei ein hierarchisches Switching-Netz mit sechs Switchs und einem Router.

Netzadresse: 192.168.5.0 / 24

Router/ Switch / Endgeräte	Adresse des Netzelementes	Port-Nrn gegen das Netz	Port-Nrn gegen die Endgeräte
R1	192.168.5.1/24	-	G0/1
R1, Loopback0	209.165.100.1/24	-	-
Multilayer Switch			
Switch1			
Switch2			
Switch3			
Switch4			
FileServer			
MgmtServer			

a) Planung

Öffnen Sie die Datei Gerüst.pkt. Geben Sie allen Switch einen Namen, der ihre Funktion erkennen lässt.

Die Switch haben alle nur zwei GigE-Ports. Überlegen Sie sich zuerst, über welche Leitungen am meisten Verkehr fliessen wird. Welche Switch-Ports brauchen Sie für welche Leitungen? Tragen Sie die IP-Adressen für die Netzelemente und die Port-Nummern, die Sie belegen wollen, ein.

b) Verbinden Sie nun die Netzelemente entsprechend Ihrer Tabelle. Geben Sie dem Router eine Grundkonfiguration und IP-Adressen. Schalten Sie das IF G0/1 ein.

In welchem Zustand befindet sich die Leitung zwischen Router uns Switch?

Up/down?
Datenrate?
Duplex-Mode?

Geben Sie den Servern folgende IP-Adressen:

FileServer: 192.168.5.41 MgmtServer: 192.168.5.42

Kontrolle: Erreichen die Server das Default-Gateway?

- c) Geben Sie den Netzelementen eine Grundkonfiguration (Hostname, PW, Banner). Geben Sie allen Switch eine IP-Adresse gemäss Tabelle und das Default-Gateway.
- d) Richten Sie auf dem Mgmt-Server einen DHCP Server für die Mitarbeiter ein:
- -Tab Services
- -links: DHCP wählen -Service einschalten
- -Default Gateway: Adresse des Router-IFs
- -DNS Server: Adresse des Mgmt-Servers selber
- -Start IP Adresse: Wo soll der DHCP-Adress-Bereich beginnen?? Maximale Anzahl Benützer: z.B. 100.



-Speichern Sie die Konfigurationen.

Konfigurieren Sie die Clients so, dass sie die IP-Adresse per DHCP beziehen. Erhalten Sie eine IP-Adresse?

e) Kontrolle: Kann der Admin1 die Switch und den Router aus seinem Büro heraus konfigurieren? Falls nicht: Nehmen Sie die nötigen Korrekturen und Ergänzungen vor.

Aufgabe 2: Sicherer Zugang per SSH

Bereiten Sie nun alle Switch und den Router für Remote-Konfiguration *per SSH* vor. Testen Sie, ob es funktioniert.

Aufgabe 3: Absicherung der Switch

Nehmen Sie die notwendigen Sicherheitskonfigurationen in der Switching-Infrastruktur vor. Das Netz soll gegen bekannte Angriffe aus dem Innern geschützt sein.

Aufgabe 4: Externe Speicherung der Konfigurationen

Speichern Sie nun alle Konfigurationen der Netzelemente per TFTP auf dem FileServer.